ONKYO

本製品をご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、 誠にありがとうございます。
本製品には下記のような注意事項がありますので、あらかじめご了承ください。

内蔵マイクの設定について

本製品は、マイク感度を向上させるためにマイクブーストの設定を「+20dB」に設定し出荷しております。お客様のご使用環境によっては、感度が高すぎるためパソコン内部の音を拾ってしまう場合があります。
その場合は、マイクブーストの設定を「+10dB」または「0dB」にしていただくことでこの現象を低減することができます。
また、外部マイクを使用することにより、より良い音質でご利用いただくことができます。

マイクブーストの設定方法

「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「システムが出す音の変更」→「録音」タブ→「マイク」をダブルクリック→「レベル」タブ

